


UW

Przed przystąpieniem do realizacji należy wykonać pomiary kontrolne rzędnych w istniejącego uzbrojenia i kanalizacji deszczowej do której zaprojektowano włączenie.

W przypadku wystąpienia kolizji z istniejącym uzbrojeniem zmiany należy dokonać w porozumieniu z Projektantem i Inspektorem Nadzoru

Kanalizację deszczową układać na warstwie podsypki piaskowej 15 cm oraz w obsypce 30 cm

Drenaż układać na warstwie podsypki
żwirowej (gr. 8-16mm) 10 cm oraz w
obsypce 40 cm

[illegible]